索引

索引 456

索引

能名やキーワードを列挙した索引には、「50音目次」としての機能もあります。なお、「登録」「削除」などの操作については、まず1階層目（太字）の機能名やキーワードで検索したのち、2階層目の索引項目から探してください。

ア行

宛先種別 158
宛先追加／削除 158
アドレス→メールアドレス
アニメーション→画像
アフターサービス 431
アルバム 297, 304, 328
あわせるボイス 70
　設定 70
暗証番号 118
アンテナ 21
イヤホン切替設定 359
イヤホンスイッチ設定 357
インターネット接続 221
インフォメーション表示設定 247
インライン入力 364
英語ガイダンス 382
エコモード 115
エニーキーアンサー設定 67
絵文字入力 369
絵文字読み上げ一覧 402
エリアメール 193
遠隔操作設定 384
お預かりセンター→ケータイデータお預かりサービス
応答保留 73
オートスピーカーホン機能 68
オート着信設定 359
オートローテーション設定 35
オールロック 122
お知らせ情報 25
お知らせタイマー 346
オプション・関連機器 422
おまかせカメラ 252
おまかせでか着信 104
おまかせバックライト 113
おまかせランダム待受 111
おまかせロック 123
音声→動画／ｉモーション
音声コード読み取り 266
音声入力 374
音声入力メール 374
音声メール 167
音声呼び出し
　機能 142
　電話帳 140
音声読み上げ 143
　設定 142
　送出先切り替え 143
　単語登録 148
　マナーモード中の読み上げ設定 143
　ルール 145
音声読み上げ単語登録 148
音声録音→ボイスレコーダ
音量調節 104, 307
　受話音量 105
　受話音量（通話中） 72
　電話着信音量 104
　電話着信音量（着信中） 68
　メール・メッセージ受信音量 105
　ｉアプリ音量調節 105
　ｉコンシェル受信音量 105
音量ボタン 21

カ行

カーソル 30, 364
ガイド行 26
外部接続端子 21
開閉ロック 127
顔文字読み上げ一覧 416
各種設定リセット 136
拡大鏡 255
画像 294
　アルバム 297
　移動 298
　ケータイデータお預かりサービス 132
　削除 298
　撮影 252
　情報を表示 296
　題名を変更 297
　ダウンロード 228
　並び順を変更 299
　残り枚数を確認 299
　表示 294
　表示・保存（ｉモードメール） 178
　ファイル制限について 297
　ファイル制限を変更 297
　保存容量 300
　待受画面に設定 296
　メモを変更 297
　ｉモードメール作成 295
カメラ 21, 250
　明るさの調節 261
　笑顔撮影 255
　顔検出 254
　拡大鏡 255
　カメラメニュー 263
　起動時サイズ設定 263
　高感度撮影モード 254
　自動シーン認識 254
　自動保存設定 262
　写真撮影 252
　写真の大きさ 259
　写真の保存形式 251
　写真の保存枚数 449
　シャッター音を設定 261
　照明の設定 261
　ズーム 258
　接写 258
　セルフタイマー 259
　追跡フォーカス 254
　手書きメモ 256
　ビデオ画質の設定 260
　ビデオサイズを設定 260
　ビデオ撮影 256
　ビデオ撮影の残り時間確認 263
　ビデオ撮影（保存）可能時間 449
　ビデオの保存形式 251
　フレーム選択 259
　指がかりお知らせアラーム 262
画面配色設定 113
画面メモ 226
カレンダー→スケジュール帳
かんたんデコメ 370
簡単メール作成 152
記号入力 369
記号・かな・英数字読み上げ一覧 409
キャッチホン 379
緊急速報「エリアメール」 193
　受信 194
　設定 194
クイック伝言メモ 77
区点コード入力 372
グループ別着信音 91
ケータイデータお預かりサービス 132
圏外 47
圏内自動送信メール 157
公共モード（電源OFF） 74
公共モード（ドライブモード） 73
声の宅配便 61
国際電話 64
個人情報表示 53
　登録・修正 53
個人情報表示制限 125

サ行

サービスダイヤル 382
再接続アラーム 108
最大保存・登録・保護件数 ... 450
サイト情報の再読み込み 220
サイト接続 216
サブメニュー 33
シークレットコード入力 88
シークレット属性設定／解除 .. 91
　電話帳 91
　予定 352
シークレットモード 124
自局電話番号 53
辞書（辞典） 356
自動演奏設定 188
自動音量設定 104
自動電源OFF設定 345
自動電源ON設定 344
写真→画像

集音器.....360
充電確認音.....107
充電端子.....21
受信レベル.....47
受話音量.....105
受話音量（通話中）.....72
消音.....68
省電力.....48, 115
証明書
失効.....236
証明書表示／使用設定.....236
ダウンロード.....236
発行先設定.....237
発行申請.....236
照明設定.....114
カメラ.....261
サイト.....233
動画／ｉモーション.....307
ショートカット操作.....32
署名
設定.....186
新着お知らせ設定（音）.....108
新着お知らせ設定（ランプ）..115
新着情報.....25
スイッチ付イヤホンマイク....357
スーパーダブルマイク.....9
スーパーはっきりボイス3→はっきりボイス
スキャン機能.....443
自動更新設定.....444
スキャン機能設定.....445
バージョン表示.....447
パターンデータの更新.....443
スクロール.....220
スケジュール
ケータイデータお預かりサービス.....132
ダウンロード.....231
スケジュール帳.....348
カレンダー画面.....348
繰り返し設定.....351
シークレット属性設定／解除.....352
登録件数確認.....352
予定一覧.....350
予定確認.....350
予定コピー.....351
予定削除.....352
予定修正.....351
予定詳細画面.....350
予定登録.....348
ｉスケジュール.....353
スピーカー.....21
スピーカーホン機能.....69
静止画撮影.....252
赤外線通信.....331
受信.....333
送信.....331
赤外線ポート.....21
積算通話時間.....354
積算通話料金.....355
セキュリティスキャン→スキャン機能
接続先変更.....235
セルフタイマー.....259
セルフモード.....124
全画面入力.....364
選択受信添付データ.....182
送達通知.....205
その他データ
保存（ｉモードメール）.....182
ソフトウェア更新.....434
更新方法選択画面.....438
自動更新.....436
自動更新設定.....435
即時更新.....439
予約更新.....440

タ行

タイマー「T」.....65
ダイヤル発信制限.....126
ダイヤルボタン.....20
卓上ホルダ.....45
単語登録／削除.....373
短縮ダイヤル設定.....98
端末暗証番号.....118
端末暗証番号変更.....119
チェックボックス.....219
着信音設定.....102
電話着信音.....102
メール・メッセージ着信音.....103
メロディー覧.....400
ｉコンシェル着信音.....103
着信中オープン応答.....67
着信中の操作
応答保留.....73
オートスピーカーホン.....68
オープン応答.....67
クイック伝言メモ.....77
着信音量調節.....68
着信履歴.....59
削除.....60
操作.....60
電話帳登録.....83
表示.....59
直前通話時間.....354
直前通話料金.....355
通信状態表示.....50
ツータッチダイヤル.....98
ツータッチメール.....159
通知時刻自動電源ON設定....345
通話音声メモ→通話メモ
通話中自局番号表示設定.....70
通話中着信設定.....383
通話中着信動作選択.....383
通話中の操作
あわせるボイス.....70
聞き取りやすさの設定.....69
自局番号表示.....70
受話音量調節.....72
スピーカーホン.....69
通話中保留.....68
通話メモ.....70
電話帳表示.....69
はっきりボイス.....69
ゆっくりボイス.....69
通話中保留.....68
通話品質アラーム.....107
通話メモ.....70
再生.....71
削除.....71
保護／解除.....72
使いかたガイド.....36
つながりほっとサポート.....361
定型文登録.....371
定型文入力.....371
ディスプレイ.....20, 22
ガイド行.....26
画面配色設定.....113
照明設定.....114
待受画面設定.....110
データー括削除.....137
データ通信.....386
データ転送.....331
OBEX™通信.....386
データ転送モード中.....22
データ添付.....166
手書きメール.....169
手書きメモ.....256
デコメール®
作成.....161
テンプレート.....163
テロップ表示設定.....244
電源
自動電源OFF設定.....345
自動電源ON設定.....344
通知時刻自動電源ON設定.345
電源OFF・圏外時着信お知らせサービス.....378
電源ON／OFF.....47
伝言メモ.....75
開始／停止.....75
クイック伝言メモ.....77
再生.....76
削除.....77
伝言メモメッセージ選択.....76
呼出時間設定.....75
転送でんわサービス.....380
電卓.....356
電池
残量.....46
充電.....42
電池残量警告音.....47
電池パックの取り付けかた／取り外しかた.....41
添付データ
削除.....183
自動演奏設定.....188
受信.....177
受信設定.....188
送信.....166
追加／解除.....170
テンプレート
削除.....165
ダウンロード.....164
編集.....163
ｉモードメール作成.....163
電話
あわせるボイス.....70
受ける.....66
かける.....58
緊急通報.....58
スピーカーホン機能.....69
はっきりボイス.....69
ゆっくりボイス.....69
電話着信音量.....104
電話着信音量（着信中）.....68
電話着信振動.....106
電話帳.....80
グループの設定.....90
グループ別着信音.....91
ケータイデータお預かりサービス.....132
削除.....90
修正.....88
詳細表示.....86
短縮ダイヤル設定.....98

登録 81
登録件数確認 92
登録内容をコピー 90
ドコモUIMカード／FOMA端末へコピー 89
発信方法の選択 86
ワンタッチダイヤル登録 92
電話帳検索 84
音声検索 85
グループ検索 84
電話帳No検索 85
電話番号検索 85
フリガナ検索 85
メモ検索 85
50音順検索 84
電話帳検索優先設定 87
電話帳指定着信拒否／許可 ... 128
電話帳保存お知らせ設定 99
動画／ｉモーション
アルバム 304
アルバム再生 305
移動 305
音量を設定 307
再生 300
再生制限 304
再生・保存（ｉモードメール） 179
削除 306
撮影 256
取得 240
情報を表示 303
照明を設定 307
ストリーミングタイプ 240
題名を変更 304
着信音に設定 303
並び順を変更 307
表示サイズ設定 307
標準タイプ 240
ファイル制限について 297
ファイル制限を変更 304
保存容量 308
ｉモーション設定 242
ｉモードメール作成 302
登録外着信拒否 132
時計表示設定 116
ドコモ コネクションマネージャ 388
ドコモケータイdatalink 388
ドコモコミュニティ 360
ドコモUIMカード 38
暗証番号 39
セキュリティ機能 40
取り付け／取り外し 38
トルカ 286
移動 289
ケータイデータお預かりサービス 132
検索 288
削除 289
取得 286
ダウンロード 229
トルカ（詳細） 286
並び順変更 290
表示 287
表示・保存（ｉモードメール） 181
フォルダ削除 289
フォルダ作成 289
保存容量・件数確認 290
トルカ（詳細）
ダウンロード 287
表示中の操作 288

ナ行

入力モード切り替え 365
入力予測機能 368
ネットワーク暗証番号 118
脳力ストレッチ 275

ハ行

バーコードリーダー 264
コード読み取り 264
分割QRコード 266
バイブレータ設定 106
背面ディスプレイ 21, 27
背面ディスプレイ設定 112
パケット通信 386
パスワード
ｉモード 118
はっきりボイス 69
ぴったりボイス 69
発信者番号通知 52
発信者番号通知／非通知 63
番号通知お願いサービス 381
光センサー 21
非通知理由別着信設定 129
日付時刻設定 50
ぴったりボイス 69
ビデオ→動画／ｉモーション
ビデオ撮影 256
不在着信 60
ブックマーク 222
移動 225
簡易接続 224
サイト表示 223
削除 225
題名変更 224
登録 223
並び順を変更 225
フォルダ名変更 223
プッシュ信号（DTMF）送出 .. 65
プリインストールｉアプリ
お薬辞典＋手帳 276
ケータイ脳力ストレッチング らくらく版 275
耳ヨミ for らくらくホン ... 277
メモ 277
E★エブリスタ携帯小説 276
プルダウンメニュー 219
フレーム
カメラ 259
変換候補一覧 367
ボイスダイヤル 140
ボイスメニュー
登録 140
登録内容確認／修正／削除 141
呼び出し 142
ボイスレコーダ 335
音声録音の残り時間確認 ... 336
音声録音（保存）可能時間 449
録音サイズを設定 336
ポーズ「P」 65
保証 431
歩数計・活動量計 338
運動強度測定 341
自動送信メール 342
設定 339
履歴確認 339
履歴削除 341
ボタン確認音 107

マ行

マーク一覧
ディスプレイ 22
背面ディスプレイ 27
マイク付リモコン 306
マイメニュー 220
待受画像配信元設定 111
待受画面 47
待受画面設定 110
マチキャラ 114
移動 313
削除 314
情報を一括リセット 313
情報を表示 312
題名を変更 312
ダウンロード 230
並び順を変更 314
表示 311
フォルダ 312
保存容量 314
マナーモード 109
マルチアクセス 343
組み合わせ 421
マルチカーソルボタン（十字ボタン） 21
見たままガイド 25
無音着信時間設定 131
迷惑電話ストップサービス ... 380
メールアドレス確認・変更 ... 152
メール自動受信 171
メール受信音量 105
メール受信振動 106
メール選択受信 173
メール選択受信設定 173
メール送受信履歴 210
メール着信音設定 103
メール振り分け設定 184
メール返信引用設定 187
メール例文 159
編集 160
保存 160
リセット 161
ｉモードメール作成 159
メール連動型ｉアプリ
ダウンロード 271
メール・メッセージ受信振動 106
目覚まし 346
スヌーズ動作 347
メッセージR/F
件数確認 191
削除 192
自動受信 188
受信音量 105
受信振動 106
着信音設定 103
添付データ 191
並び順を変更 193
表示 190
表示方法を変更 193
保護／解除 192
未読メッセージ自動表示 ... 190
メニュー
一覧 390
サブメニュー機能選択 33
ショートカット操作 32
操作 30

メニュー形式選択.....113
メモ.....277
メロディ
再生.....308
再生位置設定.....311
再生・保存（ｉモードメール）.....180
削除.....310
情報を表示.....309
題名を変更.....309
ダウンロード.....229
並び順を変更.....310
ファイル制限について.....297
ファイル制限を変更.....310
保存容量.....311
ｉモードメール作成.....309
メロディコール設定.....107
文字コード.....222
文字コピー／切り取り／貼り付け.....372
文字サイズ設定
サイト.....233
文字入力.....364
インライン入力.....364
絵文字・記号・定型文入力369
音声入力.....374
ガイド表示.....364
かんたんデコメ.....370
区点コード入力.....372
サブメニュー.....365
全画面入力.....364
単語登録.....373
定型文登録.....371
入力モード切り替え.....365
入力予測機能.....368
複数文節一括変換.....368
変換候補一覧.....367
文字コピー／切り取り／貼り付け.....372
文字割り当て一覧.....401

ヤ行

ユーザ証明書.....236
ユーザ証明書操作.....236
優先順位
電話着信音.....102
発信者番号通知.....52
メール着信音.....103
輸出管理規制.....452
ゆっくりボイス.....69
予測辞書データ.....368

ラ行

らくらく検索.....344
らくらく返信
設定.....187
操作.....176
本文編集.....187
らくらくホンセンター.....35
ラジオボタン.....219
ラストURL.....218
ランプ.....21
リセット
各種設定.....136
積算通話時間.....354
積算通話料金.....355
リダイヤル.....59
削除.....60
操作.....60
電話帳登録.....83
表示.....59
履歴表示制限.....125
リンク.....219
留守番電話サービス.....378

ワ行

ワンタッチダイヤル.....97
ワンタッチダイヤル登録.....92
解除.....95
画像設定.....95
設定情報確認.....97
着信音設定.....96
登録相手変更.....94
ワンタッチダイヤルボタン.....20

英数字・記号

ACアダプタ.....44
CA証明書.....236
DCアダプタ.....44
FirstPass.....237
Flash.....218
ｉアプリ.....270
異常終了履歴.....280
カメラの利用.....283
起動.....272
起動ソフト設定.....274
最新にする.....281
削除.....281
自動起動失敗履歴.....279
自動起動情報設定.....278
自動起動設定.....278
終了.....272
赤外線通信の利用.....283
セキュリティエラー履歴...273
ソフト一覧.....272
ソフト詳細情報.....273
ソフト動作設定.....274
ダウンロード.....270
トレース情報.....273
並び順を変更.....282
表示を切替.....273
プリインストールｉアプリ275
保存容量確認.....282
待受画面.....279
連携起動.....279
ｉアプリ待受画面.....279
異常終了履歴.....280
解除.....280
ｉコンシェル.....245
インフォメーション.....246
インフォメーション表示設定.....247
受信振動.....106
着信音設定.....103
ｉコンシェル受信音量.....105
ｉスケジュール
削除.....353
表示.....353
ｉチャネル.....243
テロップ.....243
ｉチャネル更新通知.....245
ｉチャネルテロップ表示設定.....244
ｉチャネルボタン設定.....244
ｉチャネル初期化.....245
ｉメロディ.....229
ｉモーション→動画／ｉモーション.....167
ｉモード.....216
ｉモード故障診断サイト.....433
ｉモード問い合わせ.....174
ｉモード問い合わせ設定.....174
ｉモードパスワード.....118
ｉモードパスワード変更.....221
ｉモードボタン設定.....234
ｉモードメール.....152
宛先種別.....158
宛先追加.....158
移動.....206
簡単作成.....152
ケータイデータお預かりサービス.....132
件数確認.....207
圏内自動送信.....157
コピー.....211
削除.....207
作成.....156
自動受信.....171
受信メール一覧.....175
受信メール詳細画面.....175
受信メール表示.....174
署名.....186
送信メール一覧.....170
送信メール詳細画面.....171
送信メール表示.....170
送信元／宛先確認.....209
転送.....177
添付データ（受信）.....177
添付データ（送信）.....166
テンプレート.....163
電話帳登録.....212
並び順を変更.....208
表示サイズ設定.....209
表示方法を変更.....209
フォルダ削除.....206
フォルダ作成.....206
ブックマーク登録.....213
編集.....166
返信.....176
返信引用設定.....187
保護／解除.....208
保存.....165
未送信メール表示.....170
メール作成画面.....152, 156
メール送受信履歴.....210
らくらく返信.....187
例文.....159
ISP接続通信.....235
Mail To.....232
microSDカード.....315
アルバム.....328
カードチェック.....319
使用状況の確認.....319
情報更新.....319
初期化.....318
データ復元.....320
データ保存.....320
取り付け／取り外し.....317
表示・再生.....324
フォルダ.....328
フォルダ構成.....316
FOMA端末から移動／コピー.....321
FOMA端末に移動／コピー.....323
microSDモード設定.....329

Phone To.....231
PINコード設定.....119
PINロック解除.....121
PINロック解除コード.....119
PIN1コード使用.....120
PIN1コード／PIN2コード..119
PIN1コード／PIN2コード変更
.....120
SAR.....451
SMS
移動／コピー（ドコモUIMカード→FOMA端末本体）.....204
移動／コピー（FOMA端末本体→ドコモUIMカード）.....202
削除（ドコモUIMカード）.204
削除（FOMA端末本体）.....207
作成.....196
自動受信.....199
受信SMS詳細画面.....201
受信SMS表示.....200
設定.....205
送信文字種.....205
送信SMS詳細画面.....199
送達通知.....205
転送.....202
電話帳登録.....212
問い合わせ.....200
ドコモUIMカード内SMS表示
.....203
ブックマーク登録.....213
編集.....198
返信.....201
保存.....198
未送信／送信SMS表示.....198
有効期間.....205
SMS作成画面.....196
SMS To.....231
SSL対応ページ接続.....217
URL
コピー.....232
電話帳登録.....232
入力.....221
表示.....220
履歴.....222
Web To.....232
WORLD CALL.....64
186／184.....63
64Kデータ通信.....386

MEMO

MEMO

MEMO

MEMO

ご契約内容の確認・変更、各種サービスのお申込、各種資料請求をオンライン上で承っております。

iモードから　らくらくiメニュー ⇒ お客様サポート／お知らせ ⇒ お客様サポート
⇒ お申込・お手続き ⇒ 各種お申込・お手続き　パケット通信料無料

パソコンから　My docomo (http://www.mydocomo.com/) ⇒ 各種お申込・お手続き

※ iモードからご利用になる場合、「ネットワーク暗証番号」が必要となります。
※ iモードからご利用になる場合のパケット通信料は無料です。
※ パソコンからご利用になる場合、「docomo ID／パスワード」が必要となります。
※「ネットワーク暗証番号」および「docomo ID／パスワード」をお持ちでない方・お忘れの方は、取扱説明書裏面の「総合お問い合わせ先」にご相談ください。
※ ご契約内容によりご利用になれない場合があります。
※ システムメンテナンスなどにより、ご利用になれない場合があります。

マナーもいっしょに携帯しましょう

こんな場合は必ず電源を切りましょう

■使用禁止の場所にいる場合
航空機内や病院では、各航空会社または各医療機関の指示に従ってください。使用を禁止されている場所では、電源を切ってください。

こんな場合は公共モードに設定しましょう

■運転中の場合
運転中の携帯電話を手で保持しての使用は罰則の対象となります。
ただし、傷病者の救護または公共の安全の維持など、やむを得ない場合を除きます。

■劇場・映画館・美術館など公共の場所にいる場合
静かにするべき公共の場所でFOMA端末を使用すると、周囲の方への迷惑になります。

使用する場所や声・着信音の大きさに注意しましょう

■レストランやホテルのロビーなどの静かな場所でFOMA端末を使用する場合は、声の大きさなどに気をつけましょう。

■街の中では、通行の妨げにならない場所で使用しましょう。

プライバシーに配慮しましょう

カメラ付き携帯電話を利用して撮影や画像送信を行う際は、プライバシーなどにご配慮ください。

こんな機能が公共のマナーを守ります

かかってきた電話に応答しない設定や、FOMA端末から鳴る音をすべて消す設定など、便利な機能があります。

●公共モード（ドライブモード／電源OFF）→p.73、p.74　●伝言メモ→p.75
●バイブレータ→p.106　●マナーモード→p.109

マナーもいっしょに携帯しましょう。
○公共の場所で携帯電話をご利用の際は、周囲の方への心くばりを忘れずに。

こちらは音声コードです。
F-08Cの音声コード読み取り機能を使えば、目の不自由な方も音声コードの読み取りかたを音声で確認することができます。

この印刷物はリサイクルに配慮して製本されています。不要となった際、回収・リサイクルに出しましょう。

総合お問い合わせ先
〈らくらくホンセンター〉

■携帯電話／一般電話共通
（らくらく）（みんな）
0120-6969-37
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
受付時間　午前9：00～午後8：00　（年中無休）

故障お問い合わせ先

■ドコモの携帯電話からの場合
113（局番なしの）（無料）
※一般電話などからはご利用になれません。

■一般電話などからの場合
0120-800-000
※一部のIP電話からは接続できない場合があります。
受付時間　24時間　（年中無休）

●番号をよくご確認の上、お間違いのないようにおかけください。
●各種手続き、故障・アフターサービスについては、上記お問い合わせ先にご連絡いただくか、ドコモホームページ、ｉモードサイトにてお近くのドコモショップなどにお問い合わせください。
ドコモホームページ　http://www.nttdocomo.co.jp/
ｉモードサイト　らくらくｉメニュー⇒お客様サポート／お知らせ⇒お客様サポート⇒ドコモショップ

あんしん docomo

ドコモ「あんしん」ミッション
みんなが、安心を、携帯できる世の中へ。

販売元　株式会社NTTドコモ
製造元　富士通株式会社

・「音声読み上げ機能」により、視覚に頼らずにメニュー操作が行えたり、メール・ｉモードが利用できます。
・「ワンタッチダイヤル機能」により、ボタンひとつで電話がかけられます。

Li-ion 00　環境保全のため、不要になった電池はNTTドコモまたは代理店、リサイクル協力店などにお持ちください。

VEGETABLE OIL INK

'13.11（5版）
CA92002-6370